

## Types de Bootstrapps :

Sélecteur PUC	Périphérique	Support	Nb mots mémoire	Adresse périph.
TTY	Télétype	} Bande papier	40	17F8
PTR	Lecteur bande		40	0008
CDR	Lecteur carte	} Carte perforée	40	0010
MTU	Bande magnétique	} Bande magné.	40	0018
RØM	Mémoire morte	} Boîtiers	256	30K
FLD	Floppy IBM	} Boîtiers ROM sur coupleur.	40	0028
	Floppy TE		256	0028
MHD	Disque mobile	} Sur le support du périph.	256	0030
FHD	Disque fixe		256	0038

### Utilisation :

- Le bootstrapp entre après action sur la clé LOAD du PUC.
- Avant de faire LOAD, il faut toujours faire INI.
- Après l'entrée du bootstrapp :
  - On a (P):= '0038 et (HV):= 0.
  - Le pupitre POP est inopérant. On ne peut faire que RUN ou INI.
- Le BOOT s'implante en mémoire débanalisée.
  - de '0038 à '005F pour 40 mots.
  - de '0038 à '0137 pour 256 mots.