



NUMEROS DES ERREURS DETECTEES PAR BOS-D

Numéro	Signification	Information 1	Information 2
ERR00	Alarme interne	numéro d'alarme paramètre de l'ACTD	
01	Instruction ACTD		
04	Interruption non gérée par IOCS		
05	Time-out sur le périphérique de dialogue		
06	Commande inconnue ou incorrecte		
07	Affectation impossible ou incorrecte	Compte rendu de FMS si demande d'association SU-fichier	
08	Redémarrage après un défaut secteur	Numéro de la tâche	Numéro de la tâche nécessi- tant un complé- ment de schedu- ling si activation de la tâche soft- ware 0
09	Avertissement : commande émise sous le contrôle de AID Répéter la commande		
10	Appel opérateur «4 coups»		
12	Activation d'une tâche software inconnue du système	Numéro de l'unité fonctionnelle	Mot d'état de l'unité physique
13	Défaut périphérique		
14	Appel opérateur		
16	Requête rejetée par le système pour communication d'une adresse incorrecte ou violant la protection mémoire	Nombre de tables de clés enregistrées par BOS-D	
17	Plus de place dans la table d'enregistrement des commandes		
18	Requête dont le numéro n'est pas géré par BOS-D	Numéro de la re- quête	
20	Requête NEWS introduisant un numéro de requête interdit	Numéro de la requête	
ERR 21	Requête NEWS introduisant en Background le numéro d'une requête gérée dans la zone résidente	Numéro de la requête	

Numéro	Signification	Information 1	Information 2
ERR122	Requête interdite pour sous-dimensionnement de la zone pointée par K	Numéro de la requête	
23	Requête interdite en mode esclave		
24	FU non gérée par IOCS	Numéro de la FU	Adresse fin zone disponible
25	Processeur ne peut-être activé par manque de place en mémoire		
26	Commande interdite au cours d'un JOB	Adresse début zone disponible	Adresse fin zone disponible
27	Commande interdite à l'extérieur d'un JOB		
28	Durée maximum atteinte. Abandon du travail en cours	Compte rendu du BUILDER	
29	Option ou utilitaire ne peut être alimenté		
30	Commande donnant lieu à une requête rejetée par FMS	Compte rendu de l'échange (+)	
31	Fichier incorrect (ne constitue pas une image mémoire)		
32	Commande interdite en mode train de travaux	Compte rendu de l'échange (+)	
40	Requête adressée à IOCS, transmise à FMS si association SU-fichier et rejetée par FMS		
41	Requête rejetée par FMS (erreur hardware ou erreur logique de numéro supérieur ou égal à '20)	Compte rendu de l'échange (+)	
42	Requête de chargement de branche (BCHLR ou BACK) rejetée par FMS		
43	Erreur détectée par FDM	Compte rendu FDM (-)	
50	Commande TPIO rejetée par IOCS		
51	Commande TPIO portant sur un dérouleur non géré par IOCS	Compte rendu de l'échange	
65	Enchaînement de commandes de configuration interdit		
70	Commande PRUN introduisant un programme en mode esclave ou comportant une PST	Niveau de priorité	
71	Programme ou tâche résidente débordant de la ZR		
72	Structure d'overlay interdite aux tâches résidentes		
73	Tâche ne comportant pas de PST		
74	Niveau de priorité incorrect ou protégé par le système	Niveau de priorité	
76	Tâche résidente non prête à être activée (non alimentée ou en attente)		
76	Commande protégée	Compte rendu de la requête	
80	Requête interdite aux tâches résidentes		
81	Association SU-fichier interdite aux tâches	Compte rendu de la tâche ayant activé la tâche non résidente	
83	Erreur dans une requête foreground		
90	Aucun fichier ne correspond au numéro de la tâche non résidente		
91	Tâche non résidente débordant de la ZNR		
92	Fichier associé au numéro de tâche non résidente incorrect (ne constitue pas une image mémoire ou ne comporte pas de PST)	Compte rendu de la requête	
ERR93	Défaut disque lors du swap -in ou du swap -out du Background		



LISTE DES PARAMETRES DE RETOUR FOURNIS PAR FMS

Erreur logique

PR	Signification
'6001	Fin de fichier ou fin d'article
'6002	Début de fichier ou début d'article
'6003	Article plus long
'6004	Article plus court
'600A	FAU inexistante
'600B	FAU existante
'600C	Fichier inexistant
'600D	Fichier existant
'600E	Article inexistant
'600F	Article existant
'6014	Protection écriture
'6015	Fichier permanent de nature différente
'6016	Fichier saturé
'6017	Fichier trop long
'6018	Incompatibilité primitive - fichier (SID)
'601A	Erreur d'enchaînement de primitives
'601E	Fichier occupé
'601F	Primitive en cours sur la même FAU
'6020	Zone mémoire allouée aux tables saturée
'6021	FU saturée
'6022	Zone des descripteurs de fichiers saturée sur la FU disque
'6028	Erreur de syntaxe sur le FCB
'6029	Adresse du FCB incorrecte
'602A	SU ou FU inexistante ou non accessible par FMS
'602B	Méthode d'accès non gérée
'6032	Informations système invalides sur disque
'6033	Informations système invalides en mémoire
'6034	FU verrouillée dans IOCS
'6035	

Erreur hardware

PR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	010	Mot d'état de l'unité physique														

Ces paramètres sont édité avec par exemple
les erreurs ERB 30, 40, 4A etc