

TYPE DE CONFIGURATION

Solar 16/40 ou 16/65 avec DRPS + Floppy IBM

TYPE DE PANNE

Echange lecture ou écriture sur une piste différente de la piste souhaitée (appelant en mode esclave)

ORIGINE DE LA PANNE

Le driver, 1 164 160 01 31 - - IE 01 à 03, n'ajoute pas SLØ ; il récupère un numéro de piste folklorique

SOLUTION

Utiliser un driver à l'IE > 03



SPS 5

DRV FD1

N° Document

Date

Page

71 F7 31MS

547

Q. 4.1