

I Configuration :

17 Configuration de base :


- UC 16-40 + DRPS + scheduler
- Mémoire 128K
- HTR (MFI)
- MUX4P + 1 visu console de service .
- Disque 20 MØ
- Imprimante centronics .
- SYN01

27 Options :

- 1 à 6 visu supplémentaires (+1 MUX4P si 74)
- Imprimante centronics série
- 1 disque 20 MØ .

II Débanalisation :

La débanalisation est identique à celle des SEMSIS standards .
Pour configurer Les coupleurs voir fiche Débanalisation Semsis
(chapitre P.17.)

 SPS 5	Systeme MR3G		
	N° Document	Date	Page
	71 F7 31MS	- 730	P.18.1