

TYPE DE CONFIGURATION

SoPar 16/65 avec Floppy IBM

TYPE DE PANNE

Le programme boucle en '160

ORIGINE DE LA PANNE

Version du 22/11/76 :	SIØ	SIØETA	< LECT ETAT A
	TBT	13	
	JNC	Ø-2	< ATTENTE FIN DE BLOC
	TBT	15	
	JC	Ø+2	< FORMATEUR LIBRE ?
160	JMP	Ø	


La version précédente, qui ne semblait pas présenter ce défaut, était un peu différente :

	SIØ	SIØETA	
	TBT	15	
	JNC	Ø-2	< ATTENTE FORMATEUR LIBRE
	TBT	13	
	JC	Ø+2	< FIN DE BLOC ?
127	JMP	Ø	

Ceci est dû au fait que le bit 13 (fin de bloc) monte avant le bit 15 (formateur libre).

SOLUTION

Remplacer JMP Ø par JMP Ø-5 dans la version du 22/11/76



SPS 5

RAP-F (rappel floppy IBM)

N° Document

Date

Page

71 F7 31MS

547

Q. 6.1