



MOT D'ETAT TELETYPE, LECTEUR RAPIDE, PERFORATEUR RAPIDE

bit	Mot d'état de l'unité physique	Mot d'état périphérique
bit 0		Somme des défauts
bit 1		Erreur de cadence (TTY)
bit 2		Erreur de format (TTY)
bit 3		
bit 4		
bit 5	Erreur de cadence (TTY)	Time-out (TTY et HP)
bit 6	Erreur de format (TTY)	Erreur de parité/Break (TTY)
bit 7		
bit 8		
bit 9	Time-out (TTY et HP)	
bit 10	Erreur de parité/Break (TTY)	
bit 11		
bit 12		
bit 13		
bit 14		
bit 15	Voie opérationnelle	Voie opérationnelle

MOT D'ETAT DE L'IMPRIMANTE RAPIDE

bit	Mot d'état unité physique	Mot d'état périphérique
bit 0		Somme des défauts
bit 1		
bit 2		
bit 3	Défaut du canal	
bit 4	Défaut du coupleur	
bit 5	Machine non opérationnelle	Time-out
bit 6	Time-out	
bit 7		
bit 8		
bit 9		
bit 10		
bit 11		
bit 12		
bit 13		Fin de bloc
bit 14		
bit 15		Voie opérationnelle

MOT D'ETAT DU LECTEUR DE CARTES

bit	Mot d'état unité physique	Mot d'état périphérique
bit 0		Somme des défauts
bit 1		Erreur de cadence
bit 2		Hollerith check error
bit 3	Défaut du canal	
bit 4	Défaut du coupleur	
bit 5		Time-out
bit 6	Défaut magasin	Défaut magasin
bit 7		
bit 8	Hollerith check error	
bit 9	Time-out	
bit 10		
bit 11	Erreur de cadence	
bit 12		
bit 13	Fin de bloc	Fin de bloc
bit 14		
bit 15	Machine opérationnelle	Ready

MOT D'ETAT DU DEROULEUR DE BANDE MAGNETIQUE

bit	Mot d'état unité physique	Mot d'état périphérique
bit 0		Somme des défauts
bit 1		Erreur de cadence
bit 2		Erreur de parité
bit 3	Défaut du canal	Bande protégée
bit 4	Défaut coupleur	Formateur occupé
bit 5	Tentative de viol	Commande rejetée
bit 6	Erreur de cadence	Fin de fichier
bit 7	Détection de fin de fichier	Début de bande
bit 8	Fin de bande	Fin de bande
bit 9	Début de bande	} numéro du l'unité sélectionnée
bit 10	Bloc mauvais	
bit 11	Formateur occupé	
bit 12		
bit 13	Local	Fin de bloc
bit 14		Validité caractère
bit 15		Ready



MOT D'ETAT DU DISQUE A TETE MOBILE

bit	Mot d'état physique	Mot d'état périphérique
bit 0		Somme des défauts
bit 1		Erreur de cadence
bit 2		Erreur de checksum
bit 3	Défaut canal	Tentative de viol
bit 4	Défaut coupleur disque	Time-out ou erreur d'adressage
bit 5	Disque protégé	Fin de cylindre
bit 6	Erreur de checksum	Bras immobile 1
bit 7	Erreur de cadence	sur les 2
bit 8	Erreur d'adressage	unités 3
bit 9	Disque non prêt	4
bit 10	Disque occupé	Index
bit 11	Erreur en déplacement	Protection écriture
bit 12	Erreur d'adressage ou time-out	Fin d'échange
bit 13		Data valid
bit 14		Périphérique opérationnel
bit 15		Occupation du coupleur
bit 16		Somme des défauts 1
bit 17		Unité sélectionnée 2
bit 18		3
bit 19		4
bit 20		Disque en défaut
bit 21		Disque non prêt
bit 22		Disque en déplacement
bit 23		Erreur en déplacement
bit 24		Adresse courante
bit 25		piste + courante
bit 26		
bit 27		
bit 28		
bit 29		
bit 30		
bit 31		
bit 32		Plateau
bit 33		
bit 34		
bit 35		
bit 36		
bit 37		Numéro de cylindre
bit 38		
bit 39		
bit 40		
bit 41		
bit 42		Piste
bit 43		
bit 44		
bit 45		Numéro de secteur
bit 46		
bit 47		

MOT D'ETAT DU DISQUE A TETES FIXES

bit	Mot d'état unité physique	Mot d'état périphérique
bit 0		Somme des défauts
bit 1		Erreur de cadence
bit 2		Erreur de checksum
bit 3	Défaut canal	Défaut en cours d'échange
bit 4	Défaut coupleur	Erreur d'adressage
bit 5		Time-out
bit 6	Erreur de checksum	
bit 7	Erreur de cadence	
bit 8	Erreur d'adressage	Adresse secteur
bit 9	Disque non prêt	courant
bit 10	Disque occupé	
bit 11		Niveau logique "1"
bit 12	Time-out	Coupleur occupé
bit 13		Fin d'échange
bit 14		Data valid
bit 15		Périphérique opérationnel
bit 16		Somme des défauts
bit 17		Erreur de cadence
bit 18		Erreur de checksum
bit 19		Défaut en cours d'échange
bit 20		Erreur d'adresse
bit 21		Time-out
bit 22		
bit 23		
bit 24		
bit 25		
bit 26		
bit 27		
bit 28		Adresse piste courante
bit 29		
bit 30		
bit 31		